

1 - LIGANDO/DESLIGANDO O PROJETOR:

**Ligar** o projetor pressionando uma vez botão POWER.

**Desligar** o projetor pressionando uma vez o botão POWER, aguardar a mensagem de confirmação, e pressionar o botão POWER novamente.

2 - UTILIZANDO UM NOTEBOOK OU OUTRO COMPUTADOR EXTERNO:

Conectar o cabo de vídeo disponível na saída VGA do notebook.

Se o projetor não detectar o notebook, pressionar a tecla fn + o botão de dupla tela no teclado do notebook.

3 - EM CASO DE PROBLEMAS COM O PROJETOR:

Computador: Verificar o cabo VGA, o computador pode ter duas placas de vídeo e apenas uma delas funciona;

Abertura de Chamado no email: [suporte@esic.br](mailto:suporte@esic.br)