

1 - LIGANDO/DESLIGANDO O COMPUTADOR:

Ligar o computador pressionando uma vez botão POWER.

Desligar o computador, ir no menu INICIAR DESLIGAR computador.

2 - UTILIZANDO O COMPUTADOR:

Após ligar o computador, acessar com a conta PROFESSOR.

3 - EM CASO DE PROBLEMAS COM IMAGEM/PROJETOR:

Computador: Verificar o cabo VGA, o computador pode ter duas placas de vídeo e apenas uma delas funciona;

Projetor: Verificar se está ligado, e o cabo conectado.

Abertura de Chamado no email: suporte@esic.br